



IMPRESORAS LÁSER

RICOH

IMPRESORAS LÁSER SAMSUNG

ML

[ML 1640](#); [ML 1640K](#); [ML 1641](#); [ML 1641K](#); [ML 1642K](#); [ML 1645](#); [ML 1660](#); [ML 1660K](#); [ML 1660N](#); [ML 1661](#); [ML 1661K](#); [ML 1665](#); [ML 1665K](#); [ML 1665L](#); [ML 1665W](#); [ML 1665WK](#); [ML 1666](#); [ML 1667](#); [ML 1670](#); [ML 1670K](#); [ML 1671](#); [ML 1672](#); [ML 1673](#); [ML 1674](#); [ML 1675](#); [ML 1675K](#); [ML 1676](#); [ML 1676P](#); [ML 1677](#); [ML 1678](#); [ML 1860](#); [ML 1861](#); [ML 1861K](#); [ML 1864K](#); [ML 1865](#); [ML 1865K](#); [ML 1865W](#); [ML 1865WK](#); [ML 1866](#); [ML 1866W](#); [ML 1867](#); [ML 2160](#); [ML 2161](#); [ML 2162](#); [ML 2164](#); [ML 2164W](#); [ML 2165](#); [ML 2165W](#); [ML 2168](#); [ML 2240](#); [ML 2240K](#); [ML 2241](#); [ML 2241K](#); [ML 2451DK](#).

SCX

[SCX 3000](#); [SCX 3200](#); [SCX 3200W](#); [SCX 3201](#); [SCX 3205](#); [SCX 3205K](#); [SCX 3205W](#); [SCX 3205WK](#); [SCX 3206](#); [SCX 3207](#); [SCX 3208](#); [SCX 3210K](#); [SCX 3400](#); [SCX 3400 Series](#); [SCX 3400F](#); [SCX 3401](#); [SCX 3405](#); [SCX 3405 Series](#); [SCX 3405F](#); [SCX 3405FW](#); [SCX 3405W](#).

SF

[SF 760P](#).

Xpress

[Xpress C430](#); [Xpress C430W](#); [Xpress C480](#); [Xpress C480FN](#); [Xpress C480FW](#); [Xpress C480W](#); [Xpress C483W](#); [Xpress 2078W](#); [Xpress M2020](#); [Xpress M2020W](#); [Xpress M2021](#); [Xpress M2021W](#); [Xpress M2022](#); [Xpress M2022W](#); [Xpress M2026](#); [Xpress M2026W](#); [Xpress M2070](#); [Xpress M2070F](#); [Xpress M2070FW](#); [Xpress M2070W](#); [Xpress M2071](#); [Xpress M2071FH](#); [Xpress M2071FW](#); [Xpress M2071HW](#); [Xpress M2071W](#); [Xpress M2078](#); [Xpress M2078F](#); [Xpress M2078FW](#); [Xpress M2078W](#); [Xpress M2625D](#); [Xpress M2675FN](#); [Xpress M2825DW](#); [Xpress M2825ND](#); [Xpress M2835DW](#); [Xpress M2875FD](#); [Xpress M2875FW](#); [Xpress M2885FW](#); [Xpress SL-M2022](#); [Xpress SL-M2022W](#).

COMPATIBLES



Samsung MLT-D101S

1.500 copias



ORIGINALES

Samsung MLT-D101S

1.500 copias



ML 2160; ML 2161; ML 2162; ML 2164; ML 2164W; ML 2165; ML 2165W; ML 2168; SCX 3400; SCX 3400 Series; SCX 3400F; SCX 3401; SCX 3405; SCX 3405 Series; SCX 3405F; SCX 3405FW; SCX 3405W; SF 760P.

COMPATIBLES



Samsung MLT-D111L/MLT-D111S

1.800 copias



ORIGINALES

Samsung MLT-D111L/MLT-D111S

1.800 copias



Xpress 2078W; Xpress M2020; Xpress M2020W; Xpress M2021; Xpress M2021W; Xpress M2022; Xpress M2022W; Xpress M2026; Xpress M2026W; Xpress M2070; Xpress M2070F; Xpress M2070FW; Xpress M2070W; Xpress M2071; Xpress M2071FH; Xpress M2071FW; Xpress M2071HW; Xpress M2071W; Xpress M2078; Xpress M2078F; Xpress M2078FW; Xpress M2078W; Xpress SL-M2022; Xpress SL-M2022W.

COMPATIBLES



Samsung MLT-D116L/MLT-D116S

3.000 copias



Samsung MLT-R116 Tambor

9.000 copias



ORIGINALES

Samsung MLT-D116L/MLT-D116S

3.000 copias



Xpress M2625D; Xpress M2675FN; Xpress M2825DW; Xpress M2825ND; Xpress M2835DW; Xpress M2875FD; Xpress M2875FW; Xpress M2885FW.

CLT-K404S/CLT-C404S/CLT-M404S/CLT-Y404S



COMPATIBLES



1.500 copias



1.000 copias



Samsung CLT-R406

16.000 copias

ORIGINALES



Xpress C430; Xpress C430W; Xpress C480; Xpress C480FN; Xpress C480FW; Xpress C480W; Xpress C483W.

COMPATIBLES



Samsung MLT-D1042S/MLT-D1042X
1.500 copias



ORIGINALES

Samsung MLT-D1042S
1.500 copias



ML 1660; ML 1660K; ML 1660N; ML 1661; ML 1661K; ML 1665; ML 1665K; ML 1665L; ML 1665W; ML 1665WK; ML 1666; ML 1667; ML 1670; ML 1670K; ML 1671; ML 1672; ML 1673; ML 1674; ML 1675; ML 1675K; ML 1676; ML 1676P; ML 1677; ML 1678; ML 1860; ML 1861; ML 1861K; ML 1864K; ML 1865; ML 1865K; ML 1865W; ML 1865WK; ML 1866; ML 1866W; ML 1867; SCX 3000; SCX 3200; SCX 3200W; SCX 3201; SCX 3205; SCX 3205K; SCX 3205W; SCX 3205WK; SCX 3206; SCX 3207; SCX 3208; SCX 3210K.

COMPATIBLES



Samsung MLT-D1082S
1.500 copias



*Consumible original descatalogado

ML 1640; ML 1640K; ML 1641; ML 1641K; ML 1642K; ML 1645; ML 2240; ML 2240K; ML 2241; ML 2241K; ML 2451DK.

IMPRESORAS LÁSER RICOH

AFICIO

[Aficio SP 150](#); [Aficio SP 150SU](#); [Aficio SP 150SUw](#); [Aficio SP 150w](#); [Aficio SP 201](#); [Aficio SP 201N](#); [Aficio SP 201NW](#); [Aficio SP 203](#); [Aficio SP 203S](#); [Aficio SP 204SF](#); [Aficio SP 204SFN](#); [Aficio SP 204SFNW](#); [Aficio SP 204SN](#); [Aficio SP 211](#); [Aficio SP 211SF](#); [Aficio SP 211SU](#); [Aficio SP 212NW](#); [Aficio SP 212SFNw](#); [Aficio SP 212SFw](#); [Aficio SP 212SNw](#); [Aficio SP 212SUw](#); [Aficio SP 212W](#); [Aficio SP 213NW](#); [Aficio SP 213SFNw](#); [Aficio SP 213SFw](#); [Aficio SP 213SNw](#); [Aficio SP 213SUw](#); [Aficio SP 213w](#); [Aficio SP 220Nw](#); [Aficio SP 220SFNw](#); [Aficio SP 220SNw](#); [AFICIO SP 1000E](#); [AFICIO SP 1000S](#); [FAX 1140L](#); [FAX 1180LE](#); [SP 1000](#); [SP 1000FS](#).

COMPATIBLES



Ricoh Aficio SP1000

4.000 copias



*Consumible original descatalogado

AFICIO SP 1000E; AFICIO SP 1000S; FAX 1140L; FAX 1180LF; SP 1000; SP 1000FS.

COMPATIBLES



Ricoh Aficio SP150

1.500 copias



*Consumible original descatalogado

Aficio SP 150; Aficio SP 150SU; Aficio SP 150SUw; Aficio SP 150w.

COMPATIBLES



Ricoh Aficio SP201N/SP204SN/SP203S/SP211/SP213
2.600 copias



ORIGINALES



Aficio SP 201; Aficio SP 201N; Aficio SP 201NW; Aficio SP 203; Aficio SP 203S; Aficio SP 204SF; Aficio SP 204SFN; Aficio SP 204SFNW; Aficio SP 204SN; Aficio SP 211; Aficio SP 211SF; Aficio SP 211SU; Aficio SP 212NW; Aficio SP 212SFNW; Aficio SP 212SFw; Aficio SP 212SNw; Aficio SP 212SUw; Aficio SP 212W; Aficio SP 213NW; Aficio SP 213SFNW; Aficio SP 213SFw; Aficio SP 213SNw; Aficio SP 213SUw; Aficio SP 213w; Aficio SP 220Nw; Aficio SP 220SFNW; Aficio SP 220SNw.